



## Installation de la station de travail HP zx2000



## Dépose des capots




## Pour plus d'informations

Installation de la station de travail  
- Consultez *Technical Reference Guide* à l'adresse :  
<http://www.hp.com/go/workstationsupport>

- Une liste complète des cartes PCI, PCI-X et AGP prises en charge  
par HP est disponible à l'adresse :  
[http://www.hp.com/support/itanium\\_tpl](http://www.hp.com/support/itanium_tpl)

Si vous envisagez d'utiliser une carte non prise en charge, consultez  
les errata à l'adresse : [http://www.hp.com/support/itanium\\_ipf](http://www.hp.com/support/itanium_ipf)

## Emplacement des composants



Printed in U.S.A  
P/N: A7844-90007

